



Условные обозначения:

- - зависимости АБ;
- ===== - зависимости АРС;
- ===== - зависимости АРС, связанные с МПЦ;
- ВРД - включение разрешения движения со скоростью не более 20 км/ч (при запрещающем показании светофора и запрещающей частоте в р.ц.)

Рядом со скоростью АРС указаны дополнительные условия (зависимости) для её включения:

- ОХВ - частота отключается при освобождении хвостом поезда указанных р.ц.;
- ОРЧ - частота отключается при срабатывании КАДУ-ОРЧ;
- 631 - номер рельсовой цепи;
- (123,9) - длина рельсовой цепи.

1. Нормальное состояние светофоров автоматического действия - погашенное.
2. Кодирование рельсовых цепей кодовыми сигналами АРС осуществляется при занятии поездом рельсовой цепи. В рельсовую цепь за изолирующим стыком кодовый сигнал подается при занятии рельсовой цепи перед изолирующим стыком (предварительное кодирование).
3. При отсутствии на рельсовых цепях разрешающих пороговых скоростей в них подается сигнал "0".
4. При реализации функции ИСЗ (экстренное перекрытие светофоров) на светофоре ПВ71М (при заданных маршрутах со I главного станционного пути) и на светофорах ПВ69, ПВ3, ПВ5 (при установленных маршрутах на I главный станционный путь) включается красное показание, пороговые скорости АРС, тормозные пути которых пересекают указанный светофор выключаются. Кроме этого в рельсовые цепи 665, 667, 669, 671, 673, 675, 677, 679, 711, 713, 715, 717, 719, 3а, 3, 5, 7 подается кодовый сигнал "0".

АО "МЕТРОГИПРОТРАНС"
ТЕХНИЧЕСКИЙ АРХИВ
21988

Распределение зависимостей
допустимых скоростей АРС и АБ
Ст. Путиловская нечетного направления

3	-	Зам.	769-22	13.10.22
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись

ПМ-18-24-АТД.2

Лист
2.2