



Условные обозначения:

- зависимости АБ;
- зависимости АРС;
- зависимости АРС, связанные с МПЦ;
- ВРД - включение разрешения движения со скоростью не более 20 км/ч (при запрещающем показании светофора и запрещающей частоте в р.ц.)

Рядом со скоростью АРС указаны дополнительные условия (зависимости) для её включения:
ОХВ - частота отключается при освобождении хвостом поезда указанных р.ц.;
ОРЧ - частота отключается при срабатывании КАДУ-ОРЧ;
650 - номер рельсовой цепи;
(124,0) - длина рельсовой цепи.

1. Нормальное состояние светофоров автоматического действия - погашенное.
2. Кодирование рельсовых цепей кодовыми сигналами АРС осуществляется при занятии поездом рельсовой цепи. В рельсовую цепь за изолирующим стыком кодовый сигнал подается при занятии рельсовой цепи перед изолирующим стыком (предварительное кодирование).
3. При отсутствии на рельсовых цепях разрешающих пороговых скоростей в них подается сигнал "0".
4. При незаданных маршрутах в разветвленные рельсовые цепи подается кодовый сигнал "0" только со стороны 4а/4 и 3а/3б.
5. При реализации функции ПСЗС (экстренное перекрытие светофоров) на светофоре ЮГ68 при заданном маршруте приема на II главный станционный путь, на светофоре ЮГ52Г при заданных маршрутах со II главного станционного пути и на светофорах ЮГ3, ЮГ4 и ЮГ6 при заданных маршрутах на II главный станционный путь включается красное показание, пороговые скорости АРС, тормозные пути которых пересекают указанный светофоры выключаются. Кроме этого в рельсовые цепи 666, 668, 670, 672, 674, 512, 514, 8, 6, 4, 4а, 7, 5, 3, 3а, 512, 514, 516, 518, 676, 678, 680 подается кодовый сигнал "0".

АО "МЕТРОГИИТРАНС"
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
№ 28987

Ст. Казаковская
Распределение зависимостей допустимых скоростей
АРС и АБ четного направления

3	-	Зам.	770-22	13.10.22	ПМ-18-22-АТД.2	Лист 2.3
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Формат А3х3